

TARBICOL KPA

КЛЕЙ НА СПИРТОВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое схватывание
- Высокая адгезия
- Клей не содержит воды: соблюдает равновесную влажность древесины
- Может применяться по большинству оснований
- Подходит для укладки покрытий на обогреваемые полы

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей на спиртовой основе, предназначенный для укладки различных видов паркета толщиной до 22 мм:

- мозаичного паркета до 8 мм
- не обработанного штучного паркета
- фанеры, ДСП
- шпунтованной многослойной (паркетной/инженерной) доски до 22 мм
- массивной доски до 22 мм
- укладки паркета на ребро
- пробковой подложки

Внимание! При укладке паркета обработанного лаком заводским способом необходимо проверить лакированный слой на совместимость с данным клеем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе; ДСП и фанера.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными

Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 4%. Если влажность выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть подготовлены выравнивающими смесями ROXOL.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Основа	Виниловая
Плотность	1,7 ± 0,05 г/см ³
Твердость по Шору А	около 50
Внешний вид	жидкий клей-паста, тиксотропный
Цвет	светло-бежевый
Время в рабочем состоянии	около 20 мин.
Начальное схватывание	15 мин.
Окончательное схватывание	около 24 ч
Ввод в эксплуатацию	пешеходное движение 24 ч, интенсивное движение-около 48 ч
Готовность к циклеванию и шлифованию	минимум через 4-5 дней
Температура использования	+ 5°C до + 35°C
Расход	800-1200 г/м ²

⁽¹⁾Технические характеристики приведены при нормальных значениях температуры и относительной влажности воздуха, для нормально впитывающих оснований, при использовании рекомендуемого инструмента.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Перемешать клей в заводской таре и с помощью зубчатого шпателя В3 или В12 нанести на основание.

Паркет наклеивают полосой шириной около 1 м. Сначала наклеивают первую полосу, плотно подгоняют паркетные доски при помощи деревянного молотка/подбивочного блока, затем укладывают следующую полосу, и так далее.

По периметру помещения необходимо предусмотреть температурный зазор в 5-8 мм, который впоследствии закрывают плинтусом. Правило расчета зазоров: 0,15% от каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом.

Через каждые 10-15 м² закрепляйте полосы или плиты между собой.

Ходить по паркету можно не раньше, чем через 24 часа минимум.

Шлифовку паркета рекомендуется начинать не раньше, чем через 4-5 дней после укладки. Шлифовать после завершения малярных работ.

ПРИМЕЧАНИЯ

-Хранить паркет в сухом помещении в закрытой упаковке. Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдайте его рекомендации

-Не производить укладку, если относительная влажность превышает воздуха 65%

-Воздействие влаги во время нанесения может привести к появлению пены

-Сложить паркет, по крайней мере, за 48 часов до работы в месте укладки, чтобы сбалансировать влажность

-Для полов с подогревом: отопление необходимо включить, по крайней мере, за 3 недели до укладки и выключить, как минимум за 48 часов до укладки паркета. Повышать температуру отопления следует постепенно, только спустя неделю после укладки

-Свежие пятна и инструменты очищать ацетоном

-Хорошо закрывать упаковку с клеем после использования

ХРАНИЕНИЕ

2 года в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 35°C. Выдерживает замораживание до -20°C. В случае замораживания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часа, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

УПАКОВКА

Ведро 7 и 25 кг

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru